




フラップ工業


『フラップミラーⅡ 長埋込柱』

■埋込寸法



■本体施工方法

- (1) 「埋込寸法」に従って長埋込柱を埋め込んで下さい。
- (2) 本体に同梱されている【2】埋め込みパイプを抜いて下さい。
- (3) 標準本体に同梱されている説明書に従って本体を施工して下さい。



(標準本体内容物)